

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。

また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

| | | | |
|--------------------|-------|----------------------|--------|
| メンテナンスの基礎知識 | P. 66 | スロットル | P. 96 |
| 主要部品の脱着方法 | P. 78 | その他の調整 | P. 97 |
| 携帯工具ボックス | P. 78 | ブレーキレバーの距離調整 | P. 97 |
| バッテリー | P. 79 | フロントサスペンションの調整 | P. 98 |
| バッテリーボックスカバー | P. 81 | リアサスペンションの調整 | P. 101 |
| フロントシート | P. 82 | | |
| エンジンオイル | P. 84 | | |
| 冷却水 | P. 86 | | |
| ブレーキ | P. 88 | | |
| ドライブチェーン | P. 91 | | |
| クラッチ | P. 92 | | |
| ブリーザードレイン | P. 95 | | |