

こんなときは

エンジンが始動しない(HISS 表示灯が消灯しない)	P. 105	水温計の故障表示	P. 111
オーバーヒート(水温警告灯が点灯)	P. 106	電装部品のトラブル	P. 112
警告灯が点灯 / 点滅	P. 107	ヒューズ切れ	P. 112
油圧警告灯	P. 107		
PGM-FI 警告灯	P. 107		
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 108		
トルクコントロール警告灯	P. 109		
走行中にギアポジション表示の			
“一” 表示が点滅	P. 110		
その他の故障表示	P. 111		
燃料計の故障表示	P. 111		