

Honda セレクタブル トルクコントロール

トルクコントロールレベル（エンジン出力の制御）を選択、またはトルクコントロールの ON と OFF の切り換えができます。

- ▶ 運転中にトルクコントロールスイッチを操作しないでください。トルクコントロールレベル選択、またはトルクコントロールの ON と OFF の切り換えは、車を停止してから行ってください。
- ▶ トルクコントロールが作動中（トルクコントロール警告灯が点滅中）は、トルクコントロールレベル選択、および ON と OFF の切り換えはできません。
- ▶ メインスイッチを I (On) にすると、トルクコントロールレベルは自動的にレベル 3（最大）になります。
- ▶ トルクコントロールを OFF から ON にすると、トルクコントロールレベルは自動的にレベル 3（最大）になります。

トルクコントロールレベル選択
トルクコントロールスイッチを押してトルクコントロールレベルを選択する。

- レベル 3：トルクコントロールレベル最大
- レベル 1：トルクコントロールレベル最小

トルクコントロール ON/OFF 切り換え

トルクコントロールスイッチを押し続けてトルクコントロールの ON と OFF を切り換える。

トルクコントロールスイッチ

