

## ライディングモード 前ページの続き

### トルクコントロールレベル

トルクコントロールレベルは8段階に調整できます。

設定範囲：0～7

- ▶ レベル1は、トルクコントロールレベルが最小になります。
- ▶ レベル7は、トルクコントロールレベルが最大になります。
- ▶ レベル0は、トルクコントロールがOFFになります。