

こんなときは

| | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------|--------|
| エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない) | P. 118 | ハンドルグリップヒーターの故障表示 | P. 125 |
| オーバーヒート (水温警告灯が点灯) | P. 119 | 電装部品のトラブル | P. 126 |
| 警告灯が点灯 / 点滅 | P. 120 | ヒューズ切れ | P. 126 |
| 油圧警告灯 | P. 120 | | |
| PGM-FI 警告灯 | P. 120 | | |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯 | P. 121 | | |
| トルクコントロール警告灯 | P. 122 | | |
| 走行中にギアポジション表示の“-”表示が点滅 | P. 123 | | |
| その他の故障表示 | P. 124 | | |
| 燃料計の故障表示 | P. 124 | | |
| 水温計の故障表示 | P. 125 | | |