

## ギアポジション表示

### マニュアルトランスミッションタイプ

ギアポジションを表示します。

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-”が表示されます。

### Dual Clutch Transmission タイプ

MT モード選択時にギアポジションを表示します。

ギアポジション表示は、下記の場合に点滅することがありますが異状ではありません。

- ▶ 前輪が地面から離れた場合
  - ▶ メンテナンススタンドを立てるなどして、車輪を空転させた場合
- この場合はメインスイッチを **○** (Off) にし、再度メインスイッチを **■** (On) にします。

D モード (AT モード) 選択時"D"を表示します。

S モード (AT モード) 選択時"S"を表示します。

走行中にギアポジション表示の“-”表示が点滅したときは **▶P.285**

### S モードレベルインジケータ **▶P.205**

### Dual Clutch Transmission タイプ

S モード選択時、レベルに応じて S モードレベルインジケータが表示されます。