

## メニュー 前ページの続き

トルクコントロール [T] レベルインジケータ → **P.126**  
インジケータが点滅した場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

[EB] [エンジンブレーキ] レベルインジケータ

→ **P.136**

インジケータが点滅した場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

[P] [パワー] レベル

インジケータ → **P.136**

インジケータが点滅した場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

G スイッチ [G] インジケータ → **P.122**

インジケータが点滅した場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

ABS モード [ABS] インジケータ → **P.118**

インジケータが点滅した場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

