

警告灯 / 表示灯 前ページの続き

N ニュートラル表示灯
トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

(P) パーキングブレーキ警告灯
Dual Clutch Transmission タイプ
パーキングブレーキレバーが戻っていないときに点灯



燃料残量警告灯

- メインスイッチを「(On)」にすると点灯し、数秒後に消灯
- 燃料がリザーブのみになると点灯

燃料残量警告灯が点灯したときの燃料有効残量：

約 3.6 ℓ CRF1100L Africa Twin / CRF1100L Africa Twin Dual Clutch Transmission

約 3.9 ℓ CRF1100L Africa Twin Adventure Sports / CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Dual Clutch Transmission /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission

燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅し、燃料残量警告灯が点灯したときは **➡ P.286**