

Apple CarPlay のセットアップ

iPhone を USB 接続すると、Apple CarPlay での機器使用確認画面が表示されます。Apple CarPlay は、Apple CarPlay の利便性を高める目的で、接続した iPhone からユーザーおよび車両情報（例：車両位置、速度、ステータスなど）が送信されます。

- 1 Bluetooth ヘッドセットを接続する。
▶P.160
- 2 iPhone を USB ソケットに接続する。
▶P.193

▲ 次の画面が表示された場合、Apple CarPlay は使用できませんが USB 電源は供給できます。

1. [OK] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。

