

ニュートラルとAT、MTモードの切り換え

■ ニュートラル (N) からATモードへの切り換え
N-DスイッチのD-S側を押します (①)。

ATインジケータが表示され、ギアが1速に入ります。

■ AT、MTモードからニュートラルへの切り換え
N-DスイッチのN側を押します (②)。

■ ATモード時のDモードとSモードの切り換え
N-DスイッチのD-S側を押します。S表示もしくはD表示が点灯します (③、④)。

■ ATモードとMTモードの切り換え
AT/MTスイッチを押します (⑤)。
MTモード選択時は、ギアポジションが表示され、ATインジケータは表示しません (⑥)。

