

装備の使いかた

シート

シートの取付け、取外しかたは次の要領で行ってください。

〈取外し〉

1. メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、右に回してロックを解除します。
2. 車体後方よりシートを持ち、リヤキャリアに当たるまでシートを引きます。
3. シートを持ち上げ後方にずらしながら取外します。

〈取付け〉

1. フレームのガイドにシートのフックが合うようにシートの位置決めをします。
このとき、シート裏側のクッションラバーがサイドカバーに乗り上げていないことを確認してください。
2. 車体後方よりシートを前方へ押し込みロックします。
3. シート後部を軽く持ち上げロックがかかっていることを確認してください。
4. キーを抜きます。

