

装備の使いかた

燃料タンクの持ち上げ

整備などのために、燃料タンクの後部を持ち上げることができまます。ガソリンを抜く必要はありません。

燃料タンクの下には物を置かないでください。

《持ち上げかた》

1. 平坦地でメインスタンドを立て、車体を垂直に保ちます。
2. 燃料タンクキャップが閉じられていることを確認します。
3. 燃料コックを“OFF”にします。
4. シートを取外します。(36ページ参照)
5. ボルトを外し、エアクリーナカバナーと左右サイドフェアリングを取外します。
6. フェーエルストレーナをステアーから外します。

