

簡単なメンテナンス

エアクリーナ

《エアクリーナエレメントの交換》

1. ボルトを外し、エアクリーナカバーを取外します。
2. エアクリーナエレメントを取出し、交換します。
3. エアクリーナカバーを取付けます。

○アドバイス

- エアクリーナエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩耗や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナに水を入れないうようご注意ください。エアクリーナ内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。

