

車のお手入れ

アルミ部品の取扱い

アルミホイールリムは、スチールホイールリムと取扱いが異なります。アルミホイールリムの特性を維持するため、必ず次のことをお守りください。

〈お手入れ〉

- アルミ部品は、塩分などの汚れを嫌いますので、海水及び道路凍結防止剤などが付いたときには、早めに、スポンジに中性洗剤を含ませ、汚れを落した後、十分に水洗いをしてから乾いた布で水分を拭き取ってください。

〈取扱い〉

- アルミ部品は、傷がつきやすいのでかためのものでこすったり、すり当てたりしないでください。
- 砂入り石鹸や硬いブラシは、アルミ部品を傷つけますので使用しないでください。

フェアリングの取扱い

フェアリングの取扱いには次の項目をお守りください。

〈お手入れ〉

- ウインドスクリーン、フロントフェンダは傷がつきやすいので、清掃するときは多量の水を使って、やわらかい布かスポンジで汚れを落してください。
- 汚れのひどい時は、中性洗剤を使用してください。