

Vites konum göstergesi

CRF1100A/A2/A4

Vites konumu vites konum göstergesinde görünür.



- ▶ Vites düzgün bir şekilde değiştirilmediğinde "--" görünür.

CRF1100D/D2/D4

MT MODU seçildiğinde vites konumu vites konum göstergesinde görünür.

Gösterge aşağıdaki durumlarda yanıp sönebilir:

- ▶ Ön tekerlek yerden kalktığında.
- ▶ Motosiklet ayağı üzerinde dik bir konumda iken gidon çevrildiğinde.

Bu normaldir. Sistemi yeniden çalıştırmak için, kontağı  (Kapalı) konumuna, ardından yeniden  (Açık) konumuna getiriniz.

AT MODUNDA D konumu seçildiğinde vites konumu vites konum göstergesinde D görünür.

AT MODUNDA S konumu seçildiğinde vites konumu vites konum göstergesinde S görünür.

Sürüş esnasında vites konum penceresinde "--" göstergesi yanıp söniyorsa: 

S modu göstergesi 

CRF1100D/D2/D4