

**Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer B [YOLCULUK B],  
Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer B Ortalama  
Yakıt Sarfiyatı [ORT. TÜKETİM],  
Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer B Ortalama  
Hızı [ORT. H.], Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer  
B Yakıt Tüketimini [TÜKETİM] ve  
Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer B Geçen  
Süresini [GEÇEN] Sıfırlamak için**

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B [YOLCULUK B],  
sıfırlanabilir mesafe ölçer B ortalama yakıt  
sarfiyatı [ORT. TÜKETİM], sıfırlanabilir mesafe  
ölçer B ortalama hızı [ORT. H.], sıfırlanabilir  
mesafe ölçer B yakıt tüketimini [TÜKETİM] ve  
sıfırlanabilir mesafe ölçer B geçen süresini  
[GEÇEN] sıfırlamak için sayfa 2 görünürken  
**ENT** düğmesine basınız ve basılı tutunuz ya  
da sayfa 2 alanına dokununuz ve basılı  
tutunuz.

1	2	3	4
YOLCULUK B			
30.0 km			
ORT. TÜKETİM			
6.2 l/100 km			
ORT. H.			
45 km/h			
TÜKETİM			
1.8 L			