

## Gösterge Lambaları (Devam ediyor)

### (P) Park freni göstergesi

CRF1100D/D2/D4

Park freni kolunu devreden çıkarmadığınızı hatırlatmak için yanar.

### N Boş vites göstergesi

Vites boşa iken yanar.



### 🛢️ Düşük yakıt göstergesi

- Kontak anahtarı **I** ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.
- Yakıt deposunda sadece yedek yakıt olduğunda yanar. Düşük yakıt göstergesi yandığında kalan yakıt miktarı:

Yaklaşık 3.6 L (0.95 US gal, 0.79 Imp gal) (CRF1100A/D)

Yaklaşık 3.9 L (1.03 US gal, 0.86 Imp gal) (CRF1100A2/A4/D2/D4)

**Gösterge lambası yanarsa ve yakıt göstergesi yanıp sönerse: ➡ S. 306**