

5. Zincir dişlileri kontrol ediniz. 📖 S. 243
6. Tahrik zincirini temizleyiniz ve yağlayınız.
📖 S. 243

Tahrik Zinciri Gevşekliğinin Ayarlanması

Zincirin ayarlanması özel alet gerektirir. Tahrik zinciri gevşekliği ayarını servisimize yaptırınız.

Tahrik zinciri gevşekliğini ayarlarken tekerlek hız sensörüne ve sinyal halkasına zarar vermemeye dikkat ediniz.

1. Vitesi boşa alınız. Motoru durdurun.
2. Motosikleti düz bir zemin üzerinde yan ayağın üstüne alınız.
3. Arka aks somununu gevşetiniz.
4. Her iki ayar cıvatasının üzerindeki kontra somunları gevşetiniz.

