

Gaz Kolunun Kontrol Edilmesi

Motor kapalıyken, gaz kolunun tam kapalı konumdan tam açık konuma rahat şekilde döndüğünü kontrol ediniz. Gaz kolu rahatça hareket etmiyorsa ve otomatik olarak kapanmıyorsa motosikleti servisimize kontrol ettiriniz.

