

## Временное отключение системы

- 1 Для временного отключения системы выполните одно из следующих действий. (Индикатор **SET** временно выключится, но величина заданной скорости сохранится в памяти.)
  - Нажмите педаль тормоза или выжмите рычаг тормоза.
  - Поверните ручку газа за пределы положения автоматического закрытия, в направлении снижения скорости.

**CRF1100A/A2/A4**

Выключите сцепление либо воспользуйтесь рычагом переключения передач.

- 2 Возобновление работы круиз-контроля:
  - Если скорость движения превышает 50 км/ч, нажмите и отпустите **RES / +** на переключателе **RES / +** **SET / -**.
  - Если скорость движения ниже 50 км/ч, увеличьте скорость с помощью ручки газа до более 50 км/ч, затем нажмите и отпустите **RES / +** на переключателе **RES / +** **SET / -**.