

メーター 前ページの続き

平均燃費[AVG]、燃料消費量、平均速度[AVG]

SET ボタンを押して平均燃費、燃料消費量、平均速度を切り換える。

