

メーターの設定

A モードの設定 **▶P.21**

以下の順で設定します。

- ・ 時計の合わせかた
- ・ ディスプレイの明るさの調節
- ・ 燃費計単位の切り替え

B モードの設定 **▶P.24**

以下の順で設定します。

- ・ REV インジケータの設定 (インジケータが点灯する回転数の設定、インジケータが点滅する回転数の間隔の設定、インジケータの明るさの調節)
- ・ タコメータの表示設定

A モードの設定

約 30 秒間ボタン操作が無いときは、通常表示に戻ります。その場合は、それまでに**SET**ボタンを押して設定を決定した項目については、設定が保持されます。

メインスイッチを**○**(Off) にすることで設定を確定できます。