

メーター 前ページの続き

3 **SET** ボタンを押して REV インジケーターが点灯する回転数を決定する。決定すると同時に REV インジケーターが点滅する回転数の間隔の設定に進む。

▶ タコメーターは設定されている REV インジケーターが点灯する回転数をもとに REV インジケーターが点滅する回転数の間隔を表示します。

▶ タコメーター (数字表示) は設定されている REV インジケーターが点滅する回転数の間隔を表示します。

4 **SEL** ボタンを押すごとに、0 r/min (rpm), 250 r/min (rpm), 500 r/min (rpm) の順で点滅する回転数の間隔を切り換える。

