

こんなときは

エンジンが始動しない	P. 75
オーバーヒート（水温警告灯が点灯）	P. 76
警告灯が点灯	P. 77
PGM-FI 警告灯	P. 77
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告 灯	P. 77
その他の故障表示	P. 78
燃料計の故障表示	P. 78
電装部品のトラブル	P. 79
ヒューズ切れ	P. 79
エンジンが一時的に不調になる	P. 82