

## キーの取り扱い

### メインスイッチのキー

予備のキーは大切に保管してください。  
予備のキーの作成については、Honda 販売店にご  
相談ください。

キーに金属製のキーホールダーを使用するとメイン  
スイッチ周辺に傷がつくことがあります。

## 装備に関する補足情報

### ! メインスイッチ

この車はメインスイッチをONにすると、ヘッドライトが常時点灯します。エンジンをかけずにONの状態にしておくとバッテリーあがりの原因となります。

走行中はメインスイッチのキーを操作しないでください。

### ! エンジンストップスイッチ

このスイッチは、非常時に、すぐ的にエンジンを止めるために設けたものです。非常時以外は使用しないでください。走行中に操作すると、エンジン回転が不安定になり、走行に悪影響を与えます。非常にこのスイッチでエンジンを止めた場合は、メインスイッチを必ず OFF にしてください。ONのままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。

### ! オドメーター

オドメーターは、999,999kmを超えると999,999kmでロックします。