

ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 31

ヒューズ切れ

■ ヒューズボックス内のヒューズ

1. 左サイドカバーを取り外す。▶P. 38
2. ヒューズボックスカバーを開ける。
3. ヒューズが切れている場合はヒューズブローラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。

▶ ヒューズブローラーは携帯工具の中に入っています。▶P. 25

4. ヒューズボックスカバーを閉じる。
5. 左サイドカバーを取り付ける。

