

## エンジンキルスイッチ

エンジンキルスイッチは、転倒またはスロットル系統に故障を生じたときなど非常の場合に、手もとですぐにエンジンを止めるために設けたものです。

通常は“RUN”の位置にしておいてください。“OFF”の位置ではエンジンはかかりません。

### 注意

- エンジンキルスイッチは**非常の場合以外**は使用しないでください。走行中にキルスイッチをRUN→OFF→RUNにすると、エンジン回転が不円滑となり、走行不安定の原因となります。またエンジンにも悪影響をおよぼす恐れがあります。
- 非常時にエンジンキルスイッチでエンジンを停止した場合、忘れずにメインスイッチを“OFF”にしてください。

エンジンキルスイッチ

