

瞬間燃費表示 [INST.FUEL]、平均燃費表示 [AVG.FUEL]、平均速度表示 [AVG.SPEED]、経過時間表示 [TRIP TIME]、オーディオ情報表示

▲ 平均燃費をリセットするには **▶P.21**

瞬間燃費 平均燃費 平均速度 経過時間 オーディオ情報

INST.FUEL 18.5 km/l AVG.FUEL 16.2 km/l AVG.SPEED 60 km/h TRIP TIME 01:30 Artist AAA Track AAA

→ **SELECT** △(アップ) ボタンを押す

オドメーター [TOTAL]、トリップメーター [TRIP A / B]、外気温計 [AIR]、走行可能距離表示 [RANGE]、残燃料量表示 [REMAINING FUEL]

▲ トリップメーターをリセットするには **▶P.21**

オドメーター トリップメーター-A トリップメーター-B 外気温計 走行可能距離 残燃料量

TOTAL 500 km TRIP A 125.0 km TRIP B 250.0 km AIR 23 °C RANGE 53 km REMAINING FUEL 3.4 L

→ **SELECT** ▽(ダウン) ボタンを押す

リザーブ燃料モード時のみ※

※ リザーブ燃料モード：燃料計のマークが1つ(E)だけ点滅し、燃料残量警告灯が点灯したとき、走行可能距離表示と残燃料量表示が選択できます。