

メーター 前ページの続き

■ 平均速度表示

エンジンを始動してからの平均速度を表示
表示範囲：0～210 km/h

- 初期表示は“ --- ”を表示します。

走行中に“ --- ”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。



■ 経過時間表示

エンジンを始動してからの経過時間を表示
表示範囲：00:00～99:59 (時間：分)

- 99:59 を超えると 00:00 に戻ります。



■ オーディオ情報表示

再生中の曲のアーティスト名、曲名を表示
オーディオシステムがOFFのときは表示されません。

- ▶ オーディオの使いかた  P.32