




# 警告灯・表示灯

 ハイビームパイロットランプ  
(前照灯上向き表示灯)

 N ニュートラル表示灯  
トランスミッションがニュートラル  
の位置にあるときに点灯

 水温警告灯  
メインスイッチを ON にすると点灯し、  
数秒後に消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯した  
ときは  P.96

 ABS 警告灯  
メインスイッチを ON にすると点灯し、  
速度が約 10 km/h に達すると消灯  
走行中に点灯したときは  P.98

 PGM-FI 警告灯  
エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、  
メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯  
エンジンストップスイッチが  (Off) の状態で、  
メインスイッチを ON にすると点灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.97

 油圧警告灯  
メインスイッチを ON にすると点灯し、  
エンジンを始動すると消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯した  
ときは  P.97

