

オーディオシステム 前ページの続き

音楽ファイルの停止のしかた

AUDIO 電源ボタンを押す。オーディオシステムがOFFになり、音楽ファイルが停止する。

曲の選択のしかた

次の曲の頭だしは、**TRACK** △(アップ)ボタンを押す。

再生中の曲または前の曲の頭だしは、**TRACK** ▽(ダウン)ボタンを押す。

USB フラッシュメモリー内のフォルダー選択

方法

次のフォルダーへの変更は、**TRACK** △(アップ)ボタンを押し続ける。

前のフォルダーへの変更は、**TRACK** ▽(ダウン)ボタンを押し続ける。

USB フラッシュメモリー内の音楽ファイルは、ファイル名の順番で再生されます。この順番はパソコンでの表示の順番と異なることがあります。

音楽ファイルが再生されないときは **←P.106**