

## ミュート

オーディオシステムはマニュアル操作と車速と連動した自動調整の 2 つのミュート機能を持っています。

### ■ マニュアル操作でのミュートのしかた

オーディオシステム使用中に **MUTE** ボタンを押すと音量が減少し、サウンド機器ステータスアイコンが変化します。



**MUTE** ボタンをもう一度押すと、音量とアイコンがもとに戻ります。

**MODE** ボタン、**VOLUME** △(アップ)ボタン、**TRACK** ボタンを押しても、もとの音量に戻りません。

### ■ 車速連動ミュート機能の設定方法

車速連動ミュート機能は低速になると自動的に音量を減少し、加速するともとの音量に戻ります。

音量レベルが 9 以下では音量は減少しません。工場出荷時は OFF (解除) に設定されています。

- 1 車速連動ミュート機能を設定するには、**AUDIO** 電源ボタンを 1 秒間押し続ける。
- 2 ボタンを離すと、“AUTO MUTE ON” (設定) または “AUTO MUTE OFF” (解除) が表示される。

