

車速連動音量調節(SVC)

オーディオシステムには車速が増すと自動的に音量が増加する機能が装備されています。

SVCには4つのモードがあります。

- HI：車速に応じた音量変化を大きくする
- MID：工場出荷時の設定
- LO：車速に応じた音量変化を小さくする
- OFF：機能を解除する

車速連動音量調節の設定方法

- ➊ **MUTE** ボタンを1秒間押し続ける。
- ➋ ボタンを離すと、“AUTO VOLUME LO”、“MID”、“HI”または“OFF”が表示される。
- ➌ ➊、➋の手順を繰り返しモードを選択する。



AUTO VOLUME
MID