

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。

また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識	P. 62	バッテリー	P. 82
主要部品の脱着方法	P. 73	エンジンオイル	P. 84
シート	P. 73	冷却水	P. 86
左インナーパネル	P. 74	ブレーキ	P. 88
オーバーヘッドカバー	P. 75	クラッチ	P. 90
左サイドカバー	P. 76	スロットル	P. 91
パニアケース	P. 77	その他の調整	P. 92
左ポケット	P. 78	ブレーキレバーの距離調整	P. 92
左シェラウド	P. 79	リアサスペンションの調整	P. 93
左ミドルフェアリング	P. 80		
クリップA	P. 81		
クリップB	P. 81		