

左ミドルフェアリング

メインヒューズ A のヒューズ切れの確認は、左ミドルフェアリングを取り外して行います。

左ミドルフェアリングの脱着時に、ツメを損傷させないように注意してください。

■ 取り外し

1. 左インナーパネルを取り外す。▶ P. 74
2. 左シュラウドを取り外す。▶ P. 79
3. クリップ A を取り外す。▶ P. 81
4. 凸部をグロメットから外す。
5. ツメ A を穴から外す。
6. ツメ B、C をガイドから、ツメ D をバックミラーから外し、左ミドルフェアリングを取り外す。

■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。

