

事象	原因、対処
Bluetooth 機器を接続できない	<p>Bluetooth 機器の種類、使用しているアプリケーションソフトウェアによっては接続、再生までの時間を要する場合があります。</p> <p>エンジン始動時に一時的に接続が解除されることがありますが故障ではありません。エンジン始動後に Bluetooth 機器との再接続を行います。</p> <p>Bluetooth 機器を接続するオーディオモード時のみ接続処理を行います。選択しているオーディオモードを確認してください。➡ P. 38</p> <p>オーディオモードを切り換えるか、オーディオシステムの電源を OFF にし、再度 ON にしてください。オーディオシステムが再度、Bluetooth 機器との接続を行います。</p> <p>お使いの Bluetooth 機器がペアリングされていることを確認してください。</p> <p>お使いの Bluetooth 機器に付属している取扱説明書に従って、Bluetooth 機器が接続可能な状態になっていることを確認してください。</p> <p>Bluetooth 機器の種類、使用しているアプリケーションソフトウェアによっては、自動的に接続されない場合があります。お使いの Bluetooth 機器に付属している取扱説明書に従って接続操作を行ってください。</p> <p>同時に接続できる Bluetooth 機器はオーディオ機器 1 台、サウンド機器 1 台です。他の機器をペアリングした場合はペアリング情報が書き込まれます。過去にペアリングした Bluetooth 機器を再度ペアリングする場合、ペアリング情報のリセットを行ってから、再度ペアリングを行ってください。➡ P. 39, 42</p>