




- ⇒ Индикатор указателя правого поворота
- ⇐ Индикатор указателя левого поворота

 **Сигнализатор низкого уровня топлива**

- Загорается на короткое время при повороте ключа в положение ON (ВКЛ).
- Загорается, если в баке остался только резервный запас топлива. Остаток топлива, когда загорается сигнализатор низкого уровня топлива: 3,4 литра


Загорается сигнализатор низкого уровня топлива и начинает мигать 1-й (E) сегмент указателя уровня топлива: ⇐ стр. 26

 **Антипробуксовочная система**

- Загорается при повороте ключа в положение ON (ВКЛ). Гаснет, если Вы набираете скорость около 10 км/ч.
- Загорается при работе антипробуксовочной системы.

Если загорается во время движения:


⇐ стр. 119

 **Индикатор отключения антипробуксовочной системы**

Загорается при выключении антипробуксовочной системы

Индикатор иммобилайзера (HISS)

⇐ стр. 28 ⇐ стр. 30 ⇐ стр. 146

- Загорается при повороте ключа в положение ON (ВКЛ) с выключателем двигателя в положении  (ВКЛ). Гаснет, если ключ зажигания имеет правильный код.
- Мигает каждые 2 секунды в течение 24 часов, если ключ зажигания повернут в положение OFF (ВЫКЛ).