

- Переключайте кнопки аудиосистемы, только когда это не представляет опасности.
- Установите громкость на уровне, который позволит Вам слышать звуковые и аварийные сигналы.
- Аудиосистема может выбирать и воспроизводить треки. Выбор альбома, изменение режима воспроизведения (повтор, случайное и т.д.) и другие операции для данной аудиосистемы не предусмотрены. Данные функции Вы можете настроить заранее в каждом подключаемом аудиоустройстве.
- Некоторые флэш-накопители USB, аудиоустройства и звуковые устройства Bluetooth® могут быть несовместимы с данной аудиосистемой.
- Вы сами несете ответственность за использование флэш-накопителей USB, аудиоустройств и звуковых устройств Bluetooth®.
- Компания Honda не несет ответственности за любой ущерб или проблемы, причиной которых стало использование аудиоустройств и флэш-накопителей USB.

Bluetooth® аудио

- Одновременно к системе могут быть подключены одно аудиоустройство Bluetooth® и одно звуковое устройство Bluetooth®. При регистрации другого устройства информация о ранее зарегистрированном устройстве удаляется.
- Если Вы получаете входящий звонок на телефон при проигрывании трека, система может остановить воспроизведение текущей композиции
- Если Вы не можете подключить устройство Bluetooth® к аудиосистеме, или же при проигрывании трека звуки пропускаются или смешиваются, поменяйте место расположения устройства Bluetooth®.