

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Двигатель не заводится (индикатор HISS включен)	115
Перегрев двигателя (мигает сигнализатор)	116
Горит или мигает сигнализатор неисправности	117
Сигнализатор низкого давления моторного масла.....	117
Сигнализатор неисправности (MIL) системы впрыска (PGM-FI).....	117
Сигнализатор ABS (антиблокировочной системы)	118
Сигнализатор антипробуксовочной системы.....	119

Прочие предупредительные сигнализаторы	120
Неисправность указателя уровня топлива.....	120
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.....	120
Неисправность индикатора подогрева ручек.....	121
Прокол шины	122
Неисправность аудиосистемы	131
Неисправности электрооборудования ...	138
Разряжена аккумуляторная батарея.....	138
Перегорела лампа	138
Перегорел предохранитель	141