

## Неисправности электрооборудования ► Перегорел предохранитель

### Главный предохранитель



Поиск и устранение неисправностей

1. Снимите седло. ► стр.52
2. Отсоедините колодку разъема электромагнитного выключателя стартера.

3. При помощи пинцета из комплекта инструментов извлеките главный предохранитель и проверьте его исправность. Замените перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.

► Запасной предохранитель находится на корпусе электромагнитного выключателя стартера.

4. Установка производится в обратном порядке.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель снова перегорел, это означает, что в электрооборудовании Вашего мотоцикла появилась неисправность. Обратитесь к авторизованному дилеру для проверки мотоцикла.