

การบำรุงรักษา

หน้า

50. การบำรุงรักษา

- 50. ความสำคัญของการบำรุงรักษา
- 51. ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา
- 52. การระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
- 53. ตารางการบำรุงรักษา
- 56. หมายเลขประจำรุ่นรถ
- 58. ให้อะบายเรือนไส้กรองอากาศ
- 59. น้ำมันเครื่อง
- 62. โซ่ขับเคลื่อน
- 68. การตรวจเช็คระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง
- 68. ขาดตั้งข้าง
- 69. การถอดล้อ
- 73. การสึกหรอของผ้าเบรค (ดิสก์เบรค)
- 74. การสึกหรอของผ้าเบรค (ดรัมเบรค)

หน้า

- 75. แบตเตอรี่
- 77. การเปลี่ยนฟิวส์
- 79. การปรับตั้งสวิทช์ไฟเบรค
- 80. การเปลี่ยนหลอดไฟ
- 85. การทำความสะอาด
- 88. คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรักษารถ
- 88. การเก็บรักษารถ
- 90. การนำรถออกมาจากโรงเก็บรถ
- 91. การระวังต่อสิ่งที่มีได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
- 92. อุปกรณ์แปรสภาพไอเสีย
- 93. ข้อมูลทางเทคนิค