

ตารางการบำรุงรักษา

ทำการตรวจเช็คก่อนการขับขี่ (หน้า 38) ทุกๆ ระยะของกำหนดการบำรุงรักษา

I : ตรวจเช็ค ทำความสะอาด ปรับตั้ง หล่อลื่นหรือเปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น

C : ทำความสะอาด R : เปลี่ยน A : ปรับตั้ง L : หล่อลื่น

รายการต่อไปนี้บางรายการจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางช่างประกอบการบำรุงรักษาและบางรายการ (โดยเฉพาะรายการที่กำกับด้วยเครื่องหมาย * และ **) อาจต้องใช้ข้อมูลทางเทคนิคและเครื่องมือมากขึ้น โปรดขอคำแนะนำจากศูนย์บริการฮอนด้า

* ควรรับบริการจากช่างของศูนย์บริการฮอนด้า นอกเสียจากท่านมีเครื่องมือและข้อมูลบริการที่เหมาะสม และมีฝีมือทางช่างด้วย โปรดอ้างอิงคู่มือการบริการของฮอนด้า

** เพื่อความปลอดภัยควรให้ช่างของศูนย์บริการฮอนด้าปรับตั้งหรือบำรุงรักษาเท่านั้น

ทางร้านผู้จำหน่ายจะทำการทดสอบการขับขี่รถจักรยานยนต์ของท่าน หลังจากได้ทำการบำรุงรักษาแล้ว

หมายเหตุ 1. กรณีที่ระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์มีระยะทางเกินกว่า 12,000 กม. ให้ทำการบำรุงรักษาต่อไปทุกๆ 4,000 กม. โดยเริ่มดูรายการบำรุงรักษาตามคู่มือตรงช่อง 4,000 กม., 8,000 กม. และ 12,000 กม. ตามลำดับ

หมายเหตุ 2. เปลี่ยนทุกๆ 16,000 กม. (10,000 ไมล์) อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนก่อนกำหนดหากท่านขับขี่ไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นมากเป็นประจำ (ห้ามทำความสะอาด)

หมายเหตุ 3. ควรตรวจเช็คบำรุงรักษาให้บ่อยขึ้นถ้าขับขี่ในพื้นที่ที่ฝนตกหรือการใช้งานหนัก

หมายเหตุ 4. เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี โดยช่างผู้ชำนาญ