

### การนำรถออกมาจากโรงเก็บรถ

1. เอาผ้าคลุมออกและทำความสะอาดรถจักรยานยนต์
2. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ้าเก็บรถนานเกินกว่า 4 เดือน
3. ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อจำเป็น จากนั้นติดตั้งแบตเตอรี่ตามที่ตามเดิม
4. ถ่ายน้ำมันป้องกันสนิมที่เหลืออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง เติมน้ำมันลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ทำการตรวจเช็คก่อนการขับขี่ (หน้า 38)  
ทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วต่ำ  
ในสถานที่ที่ปลอดภัยและไกลจากการจราจร