


Приборы, указатели и индикаторы

Проверка ламп

Большинство индикаторов включаются при повороте ключа в замке зажигания в положение ON (ВКЛ) для проверки их исправности. Некоторые индикаторы через несколько секунд выключаются; другие индикаторы выключаются во время или после пуска двигателя. Индикатор ABS выключается после того как скорость мотоцикла превысит 10 км/ч. Все индикаторы и сигнализаторы описаны на следующих страницах со словами: *Проверка ламп*.

Индикаторы нейтральной передачи и дальнего света включаются при включении зажигания и горят до тех пор, пока не будет включена другая передача или ближний свет.

Если какой-либо индикатор не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру для его проверки.



спидометр

Показывает скорость в километрах в час (Канада) или милях в час (США).



тахометр

Показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в оборотах в минуту (об/мин).



красная зона тахометра

Показывает недопустимый диапазон оборотов двигателя (от начала красной зоны), работа двигателя в котором чревата выходом его из строя. Не допускайте захода стрелки тахометра в красную зону.