

## Готовность мотоцикла к поездке

---

При перевозке пассажира или груза проверяйте следующее:

<i>Максимальная допустимая нагрузка</i>	Убедитесь, что максимальная грузоподъемность транспортного средства не превышена (стр. 42).
<i>Груз</i>	Убедитесь, что груз надежно закреплен.
<i>Регулировки</i>	Отрегулируйте заднюю подвеску (стр. 156) в зависимости от загрузки.

Перед началом движения на мотоцикле выполните следующие проверки:

<i>Дроссель</i>	Поверните рукоятку дросселя, чтобы проверить, что она вращается плавно, без заеданий.
<i>Тормоза</i>	Выжмите рычаг тормоза и нажмите педаль тормоза для проверки их работоспособности.
<i>Индикаторы</i>	Включите зажигание и проверьте функционирование индикаторов (стр. 15).
<i>Указатели</i>	Проверьте указатель уровня топлива и прочие указатели (стр. 15).

Если мотоцикл не эксплуатировался более недели, следует проверить и иное - например, уровень моторного масла и иных рабочих жидкостей. См. раздел "*Техническое обслуживание*" (стр. 119). Техническое обслуживание должно выполняться не реже одного раза в месяц вне зависимости от частоты поездок.

Помните о необходимости устранения перед поездкой всех обнаруженных неисправностей. При невозможности устранения обнаруженных неисправностей собственными силами обратитесь к официальному дилеру.