

## Снятие боковых кожухов

Ознакомьтесь с *правилами техники безопасности* на стр. 118.

Для проведения технического обслуживания аккумуляторной батареи необходимо снять правый боковой кожух.

Для проведения технического обслуживания аккумуляторной батареи и получения доступа к блоку предохранителей необходимо снять левый боковой кожух.

### ПРИМЕЧАНИЕ

*Неосторожность при снятии или установке боковых кожухов может привести к повреждению выступов бокового кожуха.*

### Снятие

1. Откройте кофр (стр. 44).
2. Вытяните боковой кожух до выхода выступов А из втулок на раме.
3. Вытяните боковой кожух до выхода выступов В из втулок на раме.
4. Осторожно снимите боковой кожух.

### Установка

1. Вставьте верхний край бокового кожуха под седло.
2. Выровняйте кожух так, чтобы выступы на внутренней стороне кожуха расположились напротив втулок.
3. Нажмите на кожух, чтобы установить его на место.
4. Закройте боковой кофр.

### ЛЕВАЯ СТОРОНА

