

# Снятие крышки

## Снятие боковых кожухов двигателя

Ознакомьтесь с *правилами техники безопасности* на стр. 118.

Для проведения технического обслуживания системы охлаждения необходимо снять левый боковой кожух.

Для проведения технического обслуживания системы смазки двигателя и тормозной жидкости необходимо снять правый боковой кожух двигателя.

### ПРИМЕЧАНИЕ

*Неосторожность при снятии или установке боковых кожухов может привести к повреждению выступов бокового кожуха.*

### Снятие

1. Осторожно потяните за заднюю часть бокового кожуха двигателя, пока выступы не освободятся из втулок.
2. Сдвиньте боковой кожух двигателя назад.

### Установка

- Установка выполняется в порядке, обратном процедуре снятия.

## ЛЕВАЯ СТОРОНА

