

Sabit hız kontrolü ayarlı hızı  
Hava sıcaklığı göstergesi ekranı



Mesafe Ölçer &  
Sıfırlanabilir  
mesafe ölçer  
ekranı

Kalan yakıtla  
gidilecek  
mesafe ekranı

➡ **SEL** düğmesine basınız.

### ▮ Sabit Hız Kontrolü Ayarlı Hızı (🚗) & Hava Sıcaklığı Göstergesi [AIR] Ekranı

Sabit hız kontrolü ayarlı hızı veya Hava sıcaklığı göstergesini seçmek için, imleç sabit hız kontrolü ayarlı hızı ve Hava sıcaklığı göstergesi ekranında iken **SEL** düğmesine basınız.

Sabit hız kontrolü ayarlı hızı (🚗)



Hava sıcaklığı göstergesi

➡ **SET** düğmesine basınız.

- 1 İmleci, sabit hız kontrolü ayarlı hızına ve hava sıcaklık göstergesi ekranına götürmek için **SEL** düğmesine basınız.
- 2 Sabit hız kontrolü ayarlı hızını ve hava sıcaklık göstergesini seçmek için **SET** düğmesine basınız.

### Sabit Hız Kontrolü Ayarlı Hızı (🚗)

Sabit hız kontrolü için ayarlanan hız görünür.

Sabit hız kontrolü ayarlı hızı hafızaya alınmazsa, "---" görüntülenir.

**Sabit Hız Kontrolü:** ➡ S. 129

### Hava Sıcaklığı Göstergesi (AIR)

Ortam sıcaklığını gösterir.

**Görüntüleme aralığı:** -10 ila 50°C

- -11°C'nin altında: "---" görünür.
- 50°C'nin üstünde: 50°C veya 122°F yanıp söner

Sıcaklık değeri, düşük hızlarda yansıyan sıcaklıktan dolayı yanlış olabilir.