

Düğmeler

Orta Panel

Arayüz düğmesi (ENTER)

- Mevcut seçenekleri seçmek için (Arayüz) düğmesini çeviriniz veya düğmesini sekiz olası yönde itiniz.
- Seçiminizi ayarlamak için (Enter) düğmesine basınız.

Temel İşlemler: ➔ S. 28

🏠 (Giriş Ekranı) düğmesi

Giriş ekranına dönmek için basınız. ➔ S. 28

SEL düğmesi

İmleci INFO 1 ekranına götürmek için basınız. ➔ S. 38

🔥 (Elcik Isıtıcısı) düğmesi

Elcik ısıtıcısı seviyesini ayarlamak için basınız. ➔ S. 140

AUDIO (Sürücü sele ısıtıcısı) düğmesi

Ses çıkış kaynağını değiştirmek için basınız. ➔ S. 75

INFO düğmesi

Bilgi çubuğunu çok amaçlı bilgi ekranında görüntülemek için basınız. ➔ S. 29

↶ (Geri) düğmesi

Önceki ekrana dönmek için basınız. ➔ S. 28

SET düğmesi

İstenilen ekranı seçmek ➔ S. 38 veya sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için basınız. ➔ S. 40

🔥 (Sürücü sele ısıtıcısı) düğmesi

GL1800/DA
Sürücü sele ısıtıcısı seviyesini ayarlamak için basınız. ➔ S. 141

