

# Sorun giderme

<b>Motor Çalışmazsa</b> .....	S.187	Düşük Yağ Basıncı Uyarı Lambası.....	S.191	<b>Honda AKILLI Anahtar Sistemi Düzgün Çalışmadığında</b> .....	S.198
<b>Hararet (Hararet göstergesi yanar).....</b>	S.188	TPMS Uyarı Lambası .....	S.192	<b>Acil Durumda Elektrik Sisteminin</b>	
<b>Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor</b> .....	S.189	HAVA YASTIĞI Göstergesi <b>GL1800DA</b>	S.192	<b>Etkinleştirilmesi.....</b>	S.199
Düşük Yağ Basıncı Uyarı Lambası.....	S.189	<b>Diğer Uyarı Lambaları</b> .....	S.193	<b>Bagaj Bölmesi veya Sele Çantaları Açılmıyorsa</b> .	S.201
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)		Yakıt Göstergesi İkaz Lambası .....	S.193	<b>Lastiğin Delinmesi.....</b>	S.203
Arıza İkaz Lambası (MIL) .....	S.189	Elcik Isıtıcısı Arıza Göstergesi .....	S.193	<b>Müzik Sistemi Problemleri</b> .....	S.209
Kombine ABS Göstergesi.....	S.189	Sele Isıtıcısı Arıza Göstergesi		<b>Elektrik Problemleri</b> .....	S.217
Tork Kontrol Göstergesi		<b>GL1800/DA</b> .....	S.194	Akünün Bitmesi.....	S.217
<b>GL1800/DA</b> .....	S.190	Soğutma Suyu Sıcaklık Göstergesi		Ampulün Yanması .....	S.217
Honda SMART Anahtar göstergesi .....	S.190	Arıza Lambası.....	S.194	Yanmış Sigorta .....	S.219
Debriyaj Sıcaklığı Göstergesi		<b>Sürüş Esnasında Vites Konum Göstergesinde</b>			
<b>GL1800BD/DA</b> .....	S.191	<b>"-" Yanıp Sönüyorsa (GL1800BD/DA) ....</b>	S.195		
		<b>Rölantide Durma Sistemi Düzgün Çalışmadığında(GL1800BD/DA) .....</b>	S.196		